

# STIRA & ASPIRA<sup>®</sup>

TOP





## Stira & Aspira Top

### **Гладильная доска Stira & Aspira Top**

*Уважаемый покупатель!*

*Благодарим Вас за доверие, оказанное продукции Polti.*

*Гладильная доска, которую Вы выбрали, является прекрасным дополнением к паровому утюгу.*

*Прочный металлический каркас может настраиваться по высоте, а широкая рабочая поверхность прошла антикоррозийную обработку.*

*Stira & Aspira Top имеет функцию всасывания, чтобы избежать складок, обычных для традиционных гладильных досок. Функция всасывания также облегчает глажение стрелок на брюках. Поверхность гладильной доски имеет функцию нагрева, помогающую высушить белье и делает глажение более плавным, быстрым и менее утомительным. Функция выдувания расправляет деликатные ткани, что позволяет гладить их лишь паром.*

*Нагреваемая поверхность доски покрыта толстой фланелью и хлопчатобумажным чехлом, которые можно стирать в стиральной машине.*

*Stira & Aspira Top поможет Вам работать безопасно. Устройство отвечает всем необходимым требованиям.*

- A)** Нагреваемая поверхность гладильной доски
- B)** Ручка для открывания гладильной доски
- C)** Термостойкая подставка для утюга
- D)** Кнопка общего включения
- F)** Кнопка включения:
  - I** - выдувание + подогрев
  - II** - всасывание + подогрев
- G)** Крышка розетки
- H)** Розетка для утюга
- I)** Шнур электропитания
- J)** Держатель для шнура
- K)** Держатель для шланга

Stira & Aspira Top

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность	220-240 В/50 Гц
Мощность нагреваемой поверхности	400 Вт
Мощность вентилятора и выдувания	25 Вт
Электропитание утюга (парогенератора)	макс. 10А-230 В
Размеры в сложенном виде	157,5x52x15 см
Вес	16,5 кг

**Перед использованием прочтите внимательно нижеприведенные инструкции.**

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкциями.
- Перед подключением утюга к электросети, убедитесь, что ее напряжение соответствует напряжению, указанному на утюге, а розетка имеет заземление.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Не трогайте устройство, подключенное к электросети, влажными руками или ногами.
- Никогда не оставляйте включенное изделие без присмотра.
- Не разрешайте пользоваться Stira & Aspira Top детям и людям, незнакомым с правилами его использования.
- Рекомендуем отключать изделие из сети, когда оно не используется.
- Не оставляйте устройство под дождем или ветром.
- Не пользуйтесь электрическими удлинителями, не разрешенными производителем.
- **ВНИМАНИЕ:** Если Вы гладите сидя, не ставьте ноги под гладильную доску. Пар может вызвать ожоги.
- Открывайте ручку для открывания гладильной доски, только когда доска находится на полу в горизонтальном положении. Будьте внимательны при открывании и закрывании доски. Плавно кладите доску на пол.
- **ВНИМАНИЕ:** Нагреваемая поверхность достигает высокой температуры, будьте осторожны, не касайтесь ее. Опасность ожогов.

## ОТКРЫВАНИЕ ДОСКИ

- 1а. Положите доску на пол.
- 2а. Потяните за ручку для открывания **(В)** вверх и откройте поверхность доски **(А)**, поддерживая ее, пока она не встанет на положенную высоту.

## Stira & Aspira Top

С помощью ручки **(B)** высоту доски можно регулировать в соответствии с Вашим желанием.

3а. Установите держатель для шланга **(K)**.

### ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСКОЙ

1b. Вставьте вилку электрического шнура в розетку с напряжением 220/240 В.

2b. Откройте крышку розетки **(G)** для доступа к розетке **(H)**.

3b. Нажмите кнопку включения **(D)**, которая должна загореться. При этом поверхность доски начнет нагреваться. Подождите 5-6 минут, пока поверхность нагреется до рабочей температуры. Теперь можно активировать функции выдувания и всасывания:

#### *Выдувание*

При включении кнопки **(F)** в положение I, изделие расправится теплым воздухом, что позволит разгладить одним паром утюга наиболее деликатные вещи.

#### *Всасывание*

При включении кнопки **(F)** в положение II, заработает вентилятор, с помощью которого одежда фиксируется на доске и удаляется избыточная влага.

**Внимание:** на протяжении всего процесса глажения необходимо пользоваться функцией всасывания, чтобы избежать образования конденсата внутри гладильной доски.

### ЗАКРЫВАНИЕ

1с. Выключите кнопку общего включения **(D)** и кнопку выдувания/всасывания **(F)**.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Перед тем, как собрать доску, оставьте кнопку **(D)** включенной на несколько минут, чтобы высушить конденсат, образовавшийся во время глажения.

2с. Отсоедините шнур от сети.

3с. Намотайте электрический шнур **(I)** на держатель для его хранения **(J)**.

4с. Потяните за ручку для открывания **(B)** и, придерживая поверхность доски **(A)**, опустите ее на пол.

5с. В таком положении доску можно хранить.

#### Stira & Aspira Top

- При необходимости ремонта или замены узлов или деталей, пользуйтесь оригинальными запасными частями Polti.
- При необходимости замены электрического шнура, обращайтесь в ближайший сервисный центр авторизованного дилера Polti.
- В случае поломки или неполадки не пытайтесь починить изделие сами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Перед выполнением каких-либо операций по уходу за изделием отсоедините его от сети.
- Для чистки просто воспользуйтесь влажной салфеткой. Не пользуйтесь моющими средствами или растворителями. Они могут повредить корпус.
- Чехол для гладильной доски и фланель могут стираться в стиральной машине при 40° С.

#### ГАРАНТИЯ

На гладильную доску предоставляется гарантия 1 год с момента покупки. При обнаруженной неисправности ни в коем случае НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ! Свяжитесь с техническим центром авторизованного дилера Polti.

Polti снимает с себя любую ответственность за причиненный ущерб и несчастные случаи, произошедшие вследствие неправильного использования Stira & Aspira Top, несоответствующего инструкциям, содержащимся в буклете.

